



Manuel d'installation et d'utilisation de votre Barbecue Šulcs BBQ®
modèle Classique L

Contenu :

1- 4x Pied avant

2- Grille(s) de cuisson

3- 1x Kit poignée + fixations

4- 24x Vis 6x16 + rondelles et écrous


5- 8x Vis 6x25 + rondelles et écrous

6- 1x Outil de levage pour grille de cuisson

7- 4x Renfort de pieds

8- 1x Lot de 10 brochettes

9- 1x Plaque foyer




Montage :

1 - Positionner le corps du barbecue sur un élément permettant de le maintenir en hauteur comme, idéalement, deux tréteaux. Préparer les éléments de fixations (3), (4) et (5).


Outillage nécessaire: 1 clé hexagonale de 4mm, 1 clé hexagonale de 3mm, 2 clés plates de 10mm et 8mm.




2 – Positionner l'un des pieds avant, placer l'une des vis (4) puis ajuster la hauteur de ce dernier jusqu'à être centré (image 1), serrer **à la main**, une fois le pied bien centré, placer les autres vis (image 2) puis serrer normalement à l'aide de la clé hexagonale de 4mm (image 3). Répéter l'opération pour les 4 pieds.



3 – Fixer à l'aide des vis (4), les 4 renforts :






4 – Fixer les deux poignées(3) à l'aide de la clé hexagonale de 3mm :



5 – Installation des 8 boulons de maintien (5) de la plaque foyère (9), aux emplacements indiqués ci-dessous à l'aide de la clé hexagonale de 4mm :



6 – Positionner la plaque foyer (9) à l'aide de l'outil (6), l'installer dans le corps :



Positionner la plaque à égale distance des deux côtés, c'est-à-dire, sur la longueur des boulons et non sur les écrous (voir photo).

7- La plaque de cuisson (6), quel que soit le modèle, se manipule à l'aide l'outil (6) et peut se verrouiller si nécessaire (image 4).

